

Asennusohje: Kansisto, lattialuukku, tarkastusluukku

Oikaise valutartunnat ulospäin.

Asenna luukku kaukolokansi paikallaan, suojattuna.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kehyksen reunoja mutkalle. Katso, että kehyksen laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Luukun yläpinta ei saa tulla valmiin lattian pintatasoa korkeammalle.

Luukun avaus

Luukun mukana toimitetaan kaksi nostoavainta.

Kierrä kannen nostoavain kuusioruuvien tilalle ja nosta kansi kahvoista.