


Asennusohje: Kuivakaivo, ilman vedeneristystä, betonille
Lattiakaivo, kiinteä vesilukko, ilman vedeneristystä, betonille
Lattiakaivo, irrotettava vesilukko, ilman vedeneristystä, betonille
Pönttökaivo, ilman vedeneristystä, betonille



Kaivon ylälaita ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa nosta kaivoa ylöspäin oikealta kohdaltaan ja että kaivo on vaakatasossa lattiaan nähden.